

Waxen van de lont :

Benodigheden:

- RVS Au Bain Marie Gietpan.
- Lont.
- Paraffine / Stearine.
- Pitvoetje.

Knip de lont 1 cm langer af dan een pot of glas waarin de lont komt te staan.

Smelt een beetje paraffine in de gietpan.

Dompel de lont even in de gesmolten was en haal deze even door duim en wijsvinger tot deze mooi recht is.

Leg de gewaxte lont op een schone rechte onder grond en laat de lont hard worden.

Knijp met een tangetje het pitvoetje eraan vast.

En de lont is klaar voor gebruik.



Het Nieuwe Licht
kaarsenmakersbenodigheden

TIP:

Voordeel van gewaxte lont is:

Door dat het lont is gewaxt neemt het geen stof aan, en met aansteken krijgt de lont direct voeding.

Bij gebruik van een gietmal 4 cm extra lont dan de lengte van de mal.

Lont is makkelijker door het lontgat van een mal te rijgen.

De lont is makkelijker op te spannen in een mal.